



Montagezeichnung Sideboard nach Maß

Bitte prüfen Sie vor der Montage Ihre Schrankmaße.



OKFFB

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!